

BONEAL AG

Bahnhofstrasse 5
9230 Flawil
Tel. 071 390 01 18
info@boneal.ch

Reinigen der Abluft-Filter

Filterreinigung beim Abluft-Ventilator in Bad / Dusche

Um **Feuchtigkeitsschäden** zu verhindern, haben wir in Ihrem Badezimmer einen Abluft-Ventilator eingebaut. Es ist sehr wichtig, dass der Filter des Ventilators regelmässig gereinigt wird, denn bei verschmutztem Filter, muss der Ventilator länger laufen und braucht mehr Strom!

Aus diesem Grund möchten wir Sie auf die sehr einfache **Filter-Reinigung** hinweisen. Der Filter kann problemlos ausgebaut, im Geschirrspüler oder mit Seifenwasser gereinigt und wieder eingebaut werden. Wird diese Reinigung nicht regelmässig vorgenommen, kann mit der Zeit die Feuchtigkeit nicht mehr abgeführt werden. Schimmelflecken und ein defekter Ventilator können die Folge davon sein.

Hinweis für die Filter-Reinigung:



Die exklusive Filterreinigungsanzeige signalisiert über den roten Kontrollpunkt den Verschmutzungsgrad des Dauerfilters und den damit verbundenen Leistungsabfall.

Filterreinigung

Die Reinigung des Filters ist ein Kinderspiel: Fassadenabdeckung hochklappen und verschmutzter Dauerfilter mit einem Handgriff entnehmen.

Nun wünschen wir Ihnen bei der regelmässigen Filter-Reinigung viel Erfolg und stehen Ihnen bei allfälligen Fragen gerne zur Verfügung.